

Spaßscheiben


Inhaltsverzeichnis

Spaßscheiben.....	1
Bestellung.....	2
Installation der Spaßscheiben	5
Aktualisieren der Server Software und der Endgeräte	5
Herunterladen der Spaßscheiben	5
Installation der Spaßscheiben	5
Gate: Menü aktualisieren.....	7
Verwendung	9
Allgemein.....	9
Preisschießen.....	9
Hinweis	9

Bestellung


Loggen Sie sich zunächst in das Kundenportal auf www.disag.de/login ein.

Wählen Sie nun den **Onlineshop** über die Menüleiste im oberen Bildbereich aus.



Auf der linken Seite des Shops können Sie die verschiedenen Kategorien durchsuchen.

Wenn Sie Ihr benötigtes Produkt gefunden haben wählen Sie die Menge und anschließend **zum Warenkorb hinzufügen**.



Sind Sie zufrieden mit Ihren ausgewählten Artikeln und möchten Sie Ihren aktuellen Warenkorb ansehen oder ändern wählen Sie **Warenkorb** an.

Kategorien:

- Software
- Spaßscheiben
- PVC-Zielbilder
- Karton-Zielbilder
- Trainingssscheiben

- AGB
- Widerrufsbelehrung von digitalen Inhalten
- Widerrufsbelehrung Waren sendungen
- Datenschutz
- Datenschutz Allgemein

Warenkorb (1)

Dartscheiben-Set
Bedruckte Dartscheibe inkl. Anzeige- und Auswertesoftware
149,00€
1 x [zum Warenkorb hinzufügen](#)

Osterscheiben-Set
Bedruckte Osterscheibe inkl. Anzeige- und Auswertesoftware
149,00€
1 x [zum Warenkorb hinzufügen](#)

Software-Abo* für Spaßscheiben
Besonders kostengünstiges Software-Abonnement* zur unbegrenzte Nutzung der von DISAG momentan und zukünftig angeboten Spaßscheiben. (Für die nächsten Jahre ist geplant, jährlich 3-5 neue Spaßscheiben anzubieten)
49,00€
1 x [zum Warenkorb hinzufügen](#)

Ihren Warenkorb können Sie nun ändern indem Sie unter **Anzahl** die gewünschte Menge ändern oder Artikel aus dem Warenkorb löschen.

Zum Löschen wählen Sie das Papierkorb Symbol neben dem aus dem Warenkorb zu entfernendem Artikel an.

Kategorien:

- Software
- Spaßscheiben
- PVC-Zielbilder
- Karton-Zielbilder
- Trainingssscheiben

- AGB
- Widerrufsbelehrung von digitalen Inhalten
- Widerrufsbelehrung Waren sendungen
- Datenschutz
- Datenschutz Allgemein

Warenkorb

#	Titel	Einzelpreis	Anzahl	Gesamtpreis	
1	Dartscheiben-Set	149,00€	<input type="text" value="1 x"/>	149,00€	
Versand nach					
2	<input type="text" value="Deutschland"/>	8.90	1	8.90	
Gesamtpreis (inkl. 19% MwSt.)				157,90€	

[zum Bestellvorgang](#)

Wenn Sie zufrieden mit Ihrer Bestellung sind wählen Sie nun unter **Versand nach** Ihr Zielland aus. Anschließend wählen Sie **zum Bestellvorgang** um fortzufahren.

Ihre Kontaktdaten	
Vorname, Name	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text" value="m.reichel@disag.de"/>
Rechnungsadresse	
Vorname, Name	<input type="text"/>
Firma/Verein	<input type="text" value="DISAG"/>
Straße	<input type="text"/>
Hausnummer	<input type="text"/>
Postleitzahl	<input type="text"/>
Ort	<input type="text"/>
Land (z. B. DE, AT, CH)	<input type="text" value="DE"/>
<input type="checkbox"/> Abweichende Lieferadresse verwenden	

- AGB gelesen**
- Widerrufsbestimmungen (für digitale Inhalte) gelesen**

JETZT ZAHLUNGSPFLICHTIG BESTELLEN

Tragen Sie nun Ihre Kontaktdaten ein bzw. überprüfen Sie die Eingaben.

Sollten Sie eine abweichende Lieferadresse angeben wollen kreuzen Sie das Feld **Abweichende Lieferadresse verwenden** an und tragen Sie in den neu freigeschalteten Feldern die Lieferadresse ein.

Lesen Sie als nächstes die AGBs sowie die Widerrufsbestimmungen, zu finden auf der linken Seite, sorgfältig durch und Kreuzen Sie im Anschluss die Felder **AGB gelesen** und **Widerrufsbestimmungen (für digitale Inhalte) gelesen** an.

Um Ihre Bestellung abzuschließen wählen Sie die Schaltfläche **Jetzt Zahlungspflichtig bestellen** an. Sie erhalten im Anschluss eine E-Mail mit der Bestätigung der Bestellung sowie weiteren Informationen.

Installation der Spaßscheiben

Aktualisieren der Server Software und der Endgeräte

Zur Nutzung der Spaßscheiben muss die OpticScore Server Software auf eine Version höher als **1.31.1.2** aktualisiert werden um diese zu unterstützen.

Des Weiteren müssen Sie Ihre Endgeräte (SIZs/Touchscores/Gate) auf die neueste Version aktualisieren, damit diese die Spaßscheiben unterstützen und anzeigen können.

Hierbei wird für die Anlagenvariante Gate eine Version höher **1.6010** auf dem Gate benötigt sowie für eine Anlage mit SIZs/Touchscores die SIZ Software Version höher **910**(bzw. **9.1**).

Herunterladen der Spaßscheiben

Um Ihre Spaßscheiben herunterzuladen gehen Sie zunächst in unser Kundenportal (www.disag.de/login) und wählen Sie anschließend, nach erfolgreicher Anmeldung, den Reiter **Spaßscheiben** an um Ihre aktuell gekauften Spaßscheiben anzusehen.

Setzen Sie einen **Haken** bei den von Ihnen benötigten Spaßscheiben um diese zum Herunterladen vorzumerken.

Um nun die gewünschte Auswahl herunterzuladen, wählen Sie **Download Spaßscheibe(n)**.

Sie erhalten im Anschluss die ausgewählten Scheiben als Download.

Installation der Spaßscheiben

Um die Spaßscheiben zu installieren gehen Sie in der Server Software über **Extras -> Optionen** in den Reiter **Spaßscheiben**.

Optionen

WebScore

Allgemein Autostart Datenbank Datenverwaltung DAVID21 Ergebnisse Disziplinen JSON Live
 Messrahmen Sicherheit **Spaßscheiben** Sprache Systemcheck Visualisierung Visualisierung 2

Installierte Spaßscheiben

	Name	Typ	Gültig von	Gültig bis
▶	Schachbrettscheibe	fun_chess	12.05.2020	12.05.2021
	Osterscheibe	fun_easter	12.05.2020	12.05.2021
	Dartscheibe	fun_dart	12.05.2020	12.05.2021
	Coronascheibe	fun_corona	12.05.2020	12.05.2021

Ausgewählte Scheiben löschen

Spaßscheibe installieren


Neue Spaßscheibe installieren

Abbrechen **OK**

Wählen Sie hier nun die Schaltfläche **Neue Spaßscheibe installieren** an und navigieren Sie zu dem Ordner in dem die heruntergeladenen Spaßscheiben liegen. (standardmäßig liegen diese im Download Verzeichnis des aktuell angemeldeten Benutzers)

Wählen Sie nun die zu installierende Scheibe oder das Scheibenpaket aus.

Wählen Sie anschließend „OK“.



Um die Spaßscheiben ohne ein Preisschießen zu verwenden, können diese in das reguläre SIZ Menü aufgenommen werden. Setzen Sie hierfür bei den gewünschten Spaßscheiben unter Extras -> Optionen -> Disziplinen einen Haken. Bei dem nächsten SIZ -Update wird das Menü übertragen und Sie haben den Menüpunkt „Spaßscheiben“.

Gate: Menü aktualisieren

Um das neue Menü auf das Gate zu übertragen wählen Sie Gate -> Setup und wählen Sie nun die Schaltfläche „Für Alle Stände übernehmen“ an. Im Anschluss wird das, aktuell in der Software ausgewählte, Menü auf das Gate übertragen und dieses startet automatisch neu.

DISAG Gate

Konfiguration | Update | Backups | **Tabletfunktionen**

Stand 1
Stand 2
Stand 3
Stand 4
Stand 5
Stand 6
Stand 7
Stand 8
Stand 9
Stand 10

Speichern

Für alle Stände übernehmen

Allgemein | **SIZ-Menü**

Einstellungen

Zoom Teiler
 Zehntelschuss Zehntelsumme
 Abweichung Gesperrt

Druck

Deaktiviert

Messrahmen

IP-Adresse

Verwendung

Allgemein

Für die Anwendung werden die bedruckten Scheibenbilder und die entsprechenden Softwarepakete benötigt. Die Scheibenbilder werden von rechts auf der Rückseite des Messrahmens (in die vorhandene Nut für die Kontrollscheibe) eingeschoben.

Nachdem die entsprechenden Softwarepakete auf den Anzeigegeräten und dem Zentral PC installiert sind, kann mit der Verwendung begonnen werden. Damit die Spaßscheiben auf dem Anzeigegerät dargestellt werden, ist nicht unbedingt die Preisschießsoftware notwendig. Allerdings ist erforderlich, dass der Zentral PC angeschaltet ist und die OSS gestartet wurde.

Über das Zusatzmodul der DISAG OpticScore Flex Preisschießsoftware kann die Auswertung mit Ergebnislisten und Schütze einzelnachweis erzeugt und ausgedruckt werden.

Preisschießen

Sie können die Spaßscheiben nun in Ihr Preisschießen integrieren, indem Sie in den Wertungseinstellungen unter Wertungsart **Spaßscheiben** wählen und unter Spaßscheibe anschließend die gewünschte Spaßscheibe auswählen.

Wertung x

Datenübernahme | Sortiereinstellungen | Druckeinstellungen

Allgemeines | **Erweiterte Wertungseinstellungen** | Schießzeiten | Farben | Zuordnungen | Kombinationen | Extras | Reorganisieren

Wertungsname:

Wertungsart: **Spaßscheiben** ▼

Wertung
 Einzel Mannschaft Verein

Schusszahlen
 Gesamt: Einlage: Nachkauf:
 Preis:
 pro Schussanzahl:

Spaßscheibe
 Schachbrettscheibe ▼
 Schachbrettscheibe
 Schachbrettscheibe - Alle Treffer zählen
 Osterscheibe
 Osterscheibe - Alle Treffer zählen
 Osterscheibe - Herzwertung
 Dartscheibe

Vereins- / Mannschaftswertung
 Alle
 Die besten (Anzahl):
 Vordefiniert (Anzahl):

Speichern

Um ein Preisschießen mit zum Beispiel der Schachbrettscheibe durchzuführen muss nun noch ein Wertungsname eingetragen werden, eine Einlage oder Nachkauf hinterlegt werden, die Waffen-Zuordnungen getätigt werden und die Anzahl der auszuwertenden Serien festgelegt werden.


Alle weiteren Optionen sind Optional und können je nachdem wie diese benötigt werden angepasst werden.

Hinweis


Optische Schussauswertungssysteme besitzen eine potentielle Einschränkung dahingehend, dass die Oberfläche auf die der Schütze zielt, nicht dieselbe ist im Vergleich zu jener Ebene, auf der der Schuss ausgewertet wird. Diese Tatsache ist unter dem Begriff Parallaxe bekannt. Aufgrund der Parallaxe

können geringfügige Abweichungen zwischen dem geschossenen Schuss und dem angezeigten Schuss bestehen.

Correct



False



Bitte beachten Sie auch in diesem Zusammenhang, dass die Markierungslinie auf der SpäÙscheibe mit der Rahmenkante der Durchschussöffnung deckungsgleich ist.

